


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

## KONSTRUKCJA POSADOWIENIA RUR PE



### UWAGA:

1. Na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia
2. Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem – podnoszeniem obudowy wykopu
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej
4. Do zagęszczenia zasyпки w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (max. ciężar użyteczny 0,30kN)