


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA RUR PE



UWAGA:

1. Na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia
2. Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem – podnoszeniem obudowy wykopu
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej
4. Do zagęszczenia zasyпки w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (max. ciężar użyteczny 0,30kN)
5. Minimalna szerokość wykopu wg tabeli zamieszczonej w pkt. 4.2 opisu technicznego